# **HOLUX** GM-82

# 衛星接收模組

# 使用手册

2003 年 07 月 18 日 Version 2.0

# 長天科技股份有限公司

新竹縣竹北市台元街26號 8F TEL: 03-552-6268 FAX: 03-552-6108 E-MAIL: info@holux.com.tw WEB: www.holux.com.tw

版權所有 請勿翻印



# <u></u>員 錄

1	、產品	品介紹				 	 	 		3
	1.1	簡介				 	 	 		3
	1.2	特色				 	 	 		3
	1.3									
2	、操作	F特性				 	 	 		4
	2.1	初始化	設定			 	 	 		4
	2.2									
	2.3									
3	、硬骨	曹介面				 	 	 		5
				82						
4	、軟骨	曹介面				 	 	 		7
		_, , , ,		內容						
				資訊						
5	、地球	k座標				 	 	 		11
	5.1									
	5.2									
6	、訂省	<b>省省訊</b>				 	 	 		13
U	6.1									
	6.2									
	6.3	共匕座	<u></u>		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 	 	 •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	13
7	、產品	1.保證				 	 	 		13



# 1、產品介紹

## 1.1 簡介

HOLUX GM-82 智慧型衛星接收模組(或稱做衛星接收引擎,以下簡稱GM-82),採用美國瑟孚(SiRF)公司所設計的第二代低號電量衛星定位接收晶片,是一個完整的衛星定位接收器。具備全方位功能,能滿足專業定位的嚴格要求與個人消費需求。適用範圍從汽車導航、保全系統、地圖製作、各種調查到農業用途等。使用的基本需求只有「適當的電源供應和面對天空」。藉由 RS-232、或 TTL 相容介面,與其它電子設備溝通,並以內建充電電池(內建電池爲選用功能),儲存衛星資料如衛星訊號狀態、上次使用的最後位置、日期及時間。其耗電量低,且能同時追蹤 12 顆定位衛星的訊號,每 0.1 秒接收一次,每秒更新一次定位資訊。提供省電模式(Trickle Power)每秒鐘只工作部分時間,其餘時間則處在節省電力的關閉狀態。更提供更節省電力的定時定位(Push-to-Fix)功能。

#### 1.2 特色

GM-82 提供一系列完整功能,讓您輕鬆的使用,或是與其它系統結合。

- 1. 使用SiRF第二代低耗電量(LP),高效能晶片,大大降低耗電量。
- 2. 快速定位及追蹤 12 顆衛星的能力。
- 3. 晶片內建1920 次/ 頻率硬體, 提高接收傳送搜尋衛星訊號。
- 4. 內建WASS/EGNOS解調器。
- 5. 可支援美國海岸部隊塔台差分全球定位系統修正訊號。
- 6. 低耗電量。
- 7. 可選用多次充電式備份電池。
- 8. 支援NMEA0183 v2.2 標準信號格式及SiRF二位元編碼。
- 9. 超強定位運算程式, 在戶外任何環境, 皆可提供優越導航效果。
- 10. 應用範圍: 汽車導航. 汽車保全系統. 車輛監控. 車輛派遣系統. 行車記錄及其它衛星定位應用等

#### 1.3 技術規格

#### 1.3.1 外觀尺寸

- 1) 電路板尺寸: 40(長) x 50(寬) x 12(高) 公釐(mm)。
- 2) 重量:18 公克。

#### 1.3.2 耐候規格

- 1) 操作溫度:攝式 -40℃ ~ +85℃ (內部溫度)。
- 2) 儲存溫度:攝式 -45℃ ~ +100℃.

#### 1.3.3 電器特性

- 1) 輸入電壓: 5.0 +/- 10% or 3.3 +/- 10% 伏特直流電(VDC)。
- 2) 備用電池(選配):3V 可充電式鋰電池(可保存資料達 1,000 小時)。
- 3) MCX 天線接頭:搭配主動式天線。

#### 1.3.4 功能

- 1) 可同時追蹤 12 顆衛星。
- 2) 定位資料更新:每秒一次。
- 3) 定位時間(平均值)

熱開機: 8 秒。 暖開機: 38 秒。 冷開機: 45 秒。



#### 4) 定位精度

未加偏差修正

位置 5-25 米圓週誤差 (CEP)。

速度 0.1 米/秒。

時間 1 微秒 (格林威治時間)

加偏差修正 (DGPS)

位置 1~5 米

速度 0.05 米/秒

EGNOS/WAAS

位置 < 2.2 米,95% 水平時間

< 5 米 , 95% 垂直時間

5) 動態規格

海拔高度: 極限 18,000 米 (60,000 呎) 速度: 極限 515 米/秒 (700 knots) 加速度: 極限 4 G (G為地心引力)

暴衝: 極限 20 米/秒

#### 1.3.5 介面

- 1) 雙向傳輸,並提供相容介面 RS-232 及 TTL 兩種輸出格式,使用者可自選傳輸速率4800 (出廠預設値),9600,19200 或 38400 bps。
- 2) NMEA 0183、2.2 版、ASCII輸出 (GPGGA, GPGSA, GPGSV, GPRMC, (GPVTG, GPGLL可選用)).
- 3) 即時差分修正輸入(RTCM SC-104 訊息,型態1,2 及 9)。

# 2、操作特性

#### 2.1 初始化設定

開機,自我測試完成後, GM-82 隨即開始接收衛星訊號,接收程序完全自動進行。正常狀況下,定位約需 45 秒鐘。(如果內部記憶中的位置推算資料仍有效,則只需 38 秒鐘。)定位後,有效的位置、速度、及時間資料即由輸出端輸出。

GM-82 利用內部儲存的初始資料,如上次儲存的位置、日期、時間及衛星軌道資料,以達到最佳的接收效果。如果內部儲存的初始化資料不正確,或衛星軌道資料已被清除,則需要較長的時間才能定位。另外自動尋找衛星功能,可以自動決定搜尋衛星方式,以儘速定位,而不需要運用其它功能。當下列狀況出現時,請將GM-82採用冷開機模式:

- 1) 旅行超過 500 公里。(指定過位關機之後,位置移動超過 500 公里,而移動過程中並未使用定位功能。
- 2) 內部備份電池失效,以致沒有儲存最新的衛星資料。

#### 2.2 導航

GM-82 定位後,便經由輸出端,開始傳送有效的導航資料。這些資料如下:

- 1) 經度/緯度/高度。
- 2) 速度。
- 3) 日期/時間。
- 4) 估計誤差值。
- 5) 衛星狀態及接收狀態。

#### 2.3 出廠預設值

地球座標: WGS84. 傳輸速率: 4800.


輸出資料: GGA, GSA, GSV, RMC 或客戶需求




偏差修正:RTCM SC-104(Type 1,2,9) 或WAAS (美洲)或EGNOS (歐洲)

# 3、硬體介面

## 3.1 標準級 GM-82







連接頭各腳位定義

腳位	腳位名稱	功 能 描 述	腳位	腳位名稱	功能描述
1	NC	無	11	TXA	A組串列資料輸出腳位
2	VCC_5V	+5V DC 電源輸入	12	RXA	A組串列資料輸入腳位
3	VBAT	備用電源 (2.5-3.3V)	13	GND	接 地
4	NC	無	14	TXB	B組串列資料輸出腳位
5	PBRESEN	重置輸入(負電位致能)	15	RXB	B組串列資料輸入腳位
6	GPIO1	一般用途輸入/輸出腳位	16	GND	接地
7	GPIO2	一般用途輸入/輸出腳位	17	GPIO5	一般用途輸入/輸出腳位
8	GPIO3	一般用途輸入/輸出腳位	18	GND	接地
9	GPIO4	一般用途輸入/輸出腳位	19	TIMEMARK	1PPS 時間標示輸出
10	GND	接地	20	NC	無



#### 腳位定義詳細說明:

1) VCC 5V:5V 直流電輸入端。

2) GM-82 提供兩種資料傳輸模式 TTL(型號:GM-82-T0/T1)及 RS-232(型號:GM-82-A0/A1) 供選擇。使用者可自行設定傳輸速率(4,800、9,600、19,200 及 38,400,出廠設定值爲 4,800)。

RXA:主接收端,此端接收使用者軟體中所傳達的指令,以做爲 GM-82 運作的依據。

RXB:輔助接收端,此端接收偏差修正(DGPS)訊號。

TXA:主輸出端,此端輸出導航資料,供使用者的系統軟體運作之需。

TXB: 預留輸出端,供使用者新增需求之用。

3) **PBRESEN**: 此端提供 GM-82 重置功能,輸入重置信號時, GM-82 以熱開機方式,重新搜尋衛星信號。若不需要此項功能,則此端不須連接。

4) TIMEMARK:此端根據衛星時間,每秒輸出一個脈衝。使用省電模式時,本功能不作用。

5) VBAT: 此端為支撐記憶體(SRAM)及保存衛星時間(RTC)備用電力(電池)輸入端。兩者的耗電量合計10uA。若未外接電源,每次啓動 GM-82,都是冷開機。若要更快取得衛星定位資訊,需要外接電源或內建備用電池。備用電池的電力需求是 2.5V-3.0V 之間,內建鋰電池,則可儲存衛星資料 1,000 小時。

6) GPIO 之功能:依序共有五個腳位可連接到數位介面,保留給使用者作特殊需求應用。



# 4、軟體介面

GM-82 的介面格式是根據 NMEA((National Marine Electronics Association)0183 ASCII 的格式設計而成,這個格式完整規範於 "NMEA 0183,2.2 版"以及 RTCM(Radio Technical Commission for Maritime Services)。 "RTCM 建議偏差修正的標準為:RTCM 特別委員會第 104 公報 "Differential Navstar GPS Service,2.1 版"。

#### 4.1 NMEA 輸出內容

出廠時之 NMEA 預設値為:傳輸速率(Baud Rate)4,800 bps,資料位元:8(Bits),停止位元 1(stop bit)及無極性輸出(no parity)。

表 4-1 NMEA-0183 輸出資訊

	1000
NMEA 種類	說明
GPGGA	衛星定位資訊(指定位後)
GGPLL	地理位置—經度及緯度
GPGSA	GNSS DOP(一種偏差資訊,說明衛星定位訊號的優劣狀態)
GPGSV	GNSS 天空範圍內的衛星
GPRMC	最起碼的 GNSS 資訊(指達到定位目的)
GPVTG	對地方向及對地速度
GPMSS	BEACON資訊.

#### 4.1.1 衛星定位定位資訊 (GGA)

輸出範例:

\$GPGGA,161229.487,3723.2475,N,12158.3416,W,1,07,1.0,9.0,M,,,,0000\*18

表 4-2 GGA 資料格式

名 稱	實例	單位	敘 述
訊息代號	\$GPGGA		GGA 規範抬頭
標準定位時間	161229.487		時時分分秒秒.秒秒秒
緯度	3723.2475		度度分分.分分分分
北半球或南半球指示器	N		北半球(N)或南半球(S)
經度	12158.3416		度度度分分.分分分分
東半球或西半球指示器	W		東(E)半球或西(W)半球
定位代號指示器	1		參閱 表5-3
使用中的衛星數目	07		00 至 12
水平稀釋精度	1.0		0.5 至 99.9米
海拔高度	9.0	米	-9999.9 至 99999.9 米
單位	M	米	
地表平均高度		米	-999.9 至 9999.9 米
單位	M	米	
差分修正DGPS			(RTCM SC-104)資料年限,上次有效的RTCM傳
左刀修正DUF3			輸至今的秒數(若非DGPS,則數字爲0)
偏差修正(DGPS))		·	參考基地台代號,OOOO 至 1023。(0表非DGPS
插分參考基站代碼ID	0000		
總和檢查碼	*18	_	
<cr><lf></lf></cr>		_	訊息終點

<sup>1.</sup>SiRF目前不支援磁極變量,所有對地方向資料是以大地測量WGS84為方向。

#### 表 4-3定位代號指示器

數 値	敘 述
0	未定位或無效的定位
1	GPS SPS 格式(SPS為商業用途格式),已定位
2	偏差修正GPS(即DGPS),SPS 格式,已定位



3 GPS PPS 格式(PPS為軍用格式),已定位

#### 4.1.2 含經、緯度的地理位置(GLL)

輸出範例:

#### \$GPGLL,3723.2475,N,12158.3416,W,161229.487,A\*2C

表 4-4 GLL 資料格式

名 稱	實例	單 位	敘 述
訊息代號	\$GPGLL		GLL 規範抬頭
緯度	3723.2475		度度分分.分分分分
北半球或南半球指示器	N		北半球(N)或南半球(S)
經度	12158.3416		度度度分分.分分分分
東半球或西半球指示器	W		東(E) 半球或西(W) 半球
標準定位時間	161229.487		時時分分秒秒
狀態	A		A = 資訊可用。V = 資訊不可用
總和檢查碼	*2C		
<cr> <lf></lf></cr>			訊息終點

### 4.1.3 偏差資訊 (GNSS DOP) 及衛星狀態 (GSA)

輸出範例:

\$GPGSA,A,3,07,02,26,27,09,04,15, , , , , ,1.8,1.0,1.5\*33

表 4-5 GSA 資料格式

名 稱	實 例	單 位	敘 述
訊息代號	\$GPGSA		GSA 規範抬頭
模式 1	A		參閱 表5-6
模式 2	3		參閱 表 5-7
衛星使用(1)	07		信號頻道 1
衛星使用(1)	02		信號頻道 2
衛星使用(1)			信號頻道 12
位置精度稀釋值PDOP	1.8		0.5 至 99.9
水平精度稀釋值HDOP	1.0		0.5 to 99.9
垂直精度稀釋值VDOP	1.5		0.5 to 99.9
總和檢查碼	*33		
<cr> <lf></lf></cr>			訊息終點

<sup>1.</sup> 衛-星使用頻道資源

#### 表 4-6 模式 1

數 値	敘 述
M	手動—強迫於二維定位或三維定位模式運作。
A	自動—允許自動切換二維定位或三維定位模式

#### 表 4-7 模式 2

數 値	敘 述
定位型式 1	未定位
定位型式 2	二維定位
定位型式 3	三維定位



#### 4.1.4 GNSS 所在位置天空中的衛星 (GSV)

輸出範例:

\$GPGSV,2,1,07,07,79,048,42,02,51,062,43,26,36,256,42,27,27,138,42\*71 \$GPGSV,2,2,07,09,23,313,42,04,19,159,41,15,12,041,42\*41

表 4-8 GSV 資料格式

名 稱	實 例	單 位	敘 述
訊息代號	\$GPGSV		GSV 規範抬頭
訊息總數(1)	2		1 至 3
訊息號碼(1)	1		1 至 3
天空中衛星總數	07		00 至 12
衛星編號	07		頻道 1 (01 到 32)
衛星仰角	79	度	頻道 1 (最大値 90 度)
衛星方位角	048	度	頻道 1 (000 至 359 度。實際值)
訊號雜訊比(C/No)	42	dBHz	00 至 99 dB;無表未接收到訊號
	••••		
衛星編號	27		頻道 4 (01 到 32)
衛星仰角	27	度	頻道 4 (最大値 90 度)
衛星方位角	138	度	頻道 4 (000 至 359 度。實際值)
訊號雜訊比(C/No)	42	dBHz	00 至 99 dB;無表未接收到訊號
總和檢查碼	*71		
<cr> <lf></lf></cr>			訊息終點

注意!第<4>,<5>,<6>,<7>項個別衛星會重複出現,每行最多有四顆衛星。其餘衛星資訊會於次一行出現,若未使用,這些欄位會空白。

#### 4.1.5 建議最起碼的GNSS規格資料 (RMC)

輸出範例:

\$GPRMC,161229.487,A,3723.2475,N,12158.3416,W,0.13,309.62,120598, ,\*10

表 4-9 RMC 資料格式

名 稱	實 例	單位	敘 述
訊息代號	\$GPRMC		RMC 規範抬頭
標準定位時間	161229.487		時時分分秒秒.秒秒秒
定位狀態	A		A = 資料可用, V = 資料不可用
緯度	3723.2475		度度分分.分分分分
北半球或南半球指示器	N		北半球(N)或南半球(S)
經度	12158.3416		度度度分分.分分分分
東半球或西半球指示器	W		東(E) 半球或西(W) 半球
對地速度	0.13	節	0.0 至 1851.8 節
對地方向	309.62	度	實際値
日期	120598		日日月月年年
磁極變量(1)		度	東(E) 半球或西(W) 半球
總和檢查碼	*10		
<cr><lf></lf></cr>			訊息終點

<sup>1.</sup> SiRF公司目前不支援磁極變量,所有對地方向資料是以大地測量WGS84為方向。



#### 4.1.6 對地方向及地面速度 (VTG)

輸出範例:

\$GPVTG,309.62,T, ,M,0.13,N,0.2,K\*6E

表 4-10 VTG 資料格式

名 稱	實 例	單 位	敘 述
訊息代號	\$GPVTG		VTG 規範抬頭
實際對地方向	309.62	度	000至359度
參考方向	T		實際値
磁極對地方向		度	000 至 359 度
參考方向	M		磁極(1)
對地速度	0.13	節	00.0至999.9節
單位	N		節
對地速度	0.2	公里/小時	00.0 至 1851 公里/小時
單位	K		公里/小時
總和檢查碼	*6E		
<cr><lf></lf></cr>	_		訊息終點

<sup>1.</sup>SiRF目前不支援磁極變量,所有對地方向資料是以大地測量WGS84爲方向。

#### 4.1.7 MSK 接收訊號 (MSS)

輸出範例:

\$GPMSS,55,27,318.0,100,\*66

表 4-11 MSS 資料格式

名 稱	實 例	單 位	敘 述
訊息代號	\$GPMSS	MSS	MSS 規範抬頭
信號強度	55	dB	dB 軌道頻率分貝
信號雜訊比	27	dB	軌跡信號雜訊比
Beacon 頻率	318.0	kHz	目前的頻率
Beacon 位元速率	100		每秒 100 位元

#### 4.2 RTCM 接收資訊

偏差修正(DGPS)輸入設定值,出廠時訂爲傳輸速率(Baud Rate):9600 bps,8個資料位元,1 個停止位元(stop bit),及無極性輸入(no parity)。 依照RTCM SCII-104,資訊型式 $1\cdot 2$  或 9之規範,採用即時差分修正(DGPS),可將位置精度控制在 1-5 米以內



# 5. 地球地球座標

# 5.1 各種座標

下表是內建於 GM-82 的各種地球座標代號及相應資料檔案名稱。

項次	座    標	參 考 橢 圓 體	座標名稱
1	Adindan — 衣索比亞	Clarke 1880	Data1.dat
2	Afgooye - 索馬利亞	Krassovsky	Data2.dat
3		Clarke 1880	
4	Botswana – ARC 1950		Data7.dat Data37.dat
5	Brunel, 東馬來西亞	Everest (Sabah & Sarawak) International	Data29.dat
6	European 1950 – Central Regional Mean European 1950 – Eastern Regional Mean	International	Data16.dat
7	European 1950 – Eastern Regional Mean European 1950 – Northern Regional Mean	International	Data 24. dat
8	European 1950 – Northern Regional Mean	International	Data24.dat  Data26.dat
9	European 1950 – Western Regional mean	International	Data28.dat
10	European 1950 — 伊朗	International	Data20.dat
11	European 1950 — 希臘	International	Data19.dat
12	European 1950 – 芬蘭、挪威	International	Data18.dat
13	European 1950 — 突尼西亞	International	Data27.dat
14	European 1950 — 吳尼西亞 European 1950 — 埃及	International	Data17.dat
15	European 1950 — 吳及 European 1950 — 馬爾它	International	Data23.dat
16	-	International	Data15.dat
	European 1950 — 塞浦路斯		Data13.dat Data21.dat
17	European 1950 — 義大利 (Sardinia)	International	
18	European 1950 – 義大利 (Sicily)	International	Data22.dat
19	European 1950 – 葡萄牙、西班牙	International	Data25.dat
20	Guyana – South American 1969	South American 1969	Data30.dat
21	Kazakhstan – S-42(Pulkovo 1942)	Krassovsky 1940	Data65.dat
22	Potsdam	Bessel 1841	Data71.dat
24	Qatar national	International International	Data45.dat Data46.dat
	Qornoq - 格陵蘭 (SOUTH)		
25 26	Regional Mean Reunion – Mascarene Islands	South American 1969 International	Data48.dat Data47.dat
27	Trinidad, Tobago	South American 1969	Data55.dat
28	FILE A STATE OF THE ACT OF THE A	South American 1969	Data14.dat
29	巴西	South American 1969	Data9.dat
30	巴拉圭 – South American 1969	South American 1969	Data42.dat
31	巴林 – Ain el ABD 1970	International	Data5.dat
32	巴基斯坦	Everest 1830	Data40.dat
33	世界標準座標	WGS84	Data58.dat
34	加拿大 – North American 1983	GRS 1980	Data10.dat
35	台灣虎指山	International	Data33.dat
36	伊朗 – 1965	Modified Airy	Data35.dat
37	匈牙利 – S-42(Pulkovo 1942)	Krassovsky 1940	Data65.dat
38	印度 - 1960	Everest 1830	Data34.dat
39	沙鳥地阿拉伯- Ain el Abd 1970	International	Data50.dat
40	委內瑞拉	South American 1969	Data57.dat
41	委內瑞拉 - Provisional American 1956	International	Data56.dat
42	孟加拉	Everest 1830	Data6.dat
43	拉托維亞 – S-42(Pulkovo 1942)	Krassovsky 1940	Data67.dat
44	東京_Japan	Bessel 1841	Data60.dat
45	東京_Korea	Bessel 1841	Data61.dat
46	東京 Mean	Bessel 1841	Data59.dat
	<u>. · · =                                 </u>		



47	東京 Okinawa	Bessel 1841	Data62.dat
48	波多黎哥 - 維京群島	Clarke 1866	Data44.dat
49	波蘭 – S-42(Pulkovo 1942)	Krassovsky 1940	Data68.dat
50	肯亞, Tanzania- ARC 1960	Clarke 1880	Data53.dat
51	阿拉斯加, Conus – North American 1983	GRS 1980	Data3.dat
52	阿根廷	South American 1969	Data4.dat
53	阿曼	Clarke 1880	Data39.dat
54	阿爾巴尼亞 – S-42(Pulkovo 1942)	Krassovsky 1940	Data63.dat
55	南非	Clarke 1880	Data52.dat
56	玻利維亞	South American 1969	Data8.dat
57	香港	International	Data31.dat
58	哥倫比亞	South American 1969	Data12.dat
59	哥倫比亞 – Provisional American 1956	International	Data11.dat
60	夏威夷-North American 1983	GRS1980	Data32.dat
61	泰國 1975	Everest 1830	Data54.dat
62	秘鲁 – South American 1969	South American 1969	Data41.dat
63	捷克斯拉夫 – S-42(Pulkovo 1942)	Krassovsky 1940	Data64.dat
64	智利	South American 1969	Data13.dat
65	菲律賓	Clarke 1866	Data43.dat
66	新加坡	Modified Fischer 1960	Data51.dat
67	墨西哥, 中美洲	GRS1980	Data38.dat
68	澳洲	Australian - National	Data70.dat
69	賴比瑞亞 – 1964	Clarke 1880	Data36.dat
70	羅馬 1940 – 義大利	International	Data49.dat
71	羅馬尼亞 – S-42(Pulkovo 1942)	Krassovsky 1940	Data69.dat

### 5.2 出廠預設值

Parameter(參數)	Com A	Com B
(=		
輸入協定	NMEA 二進制	RTCM SC-104
輸出協定	NMEA 二進制	None
傳輸速率	4800	9600
同位位元	N	
停止位元	1	1
資料位元	8	8
地球座標	WGS84.	
輸出資料	GGA, GSA, GSV, I	RMC 或客戶需求.

#### 5.2.1 設定語法

座標變更語法: >DOS\Sirfprog /Fdataxx.dat -Px -Bx -Csh1

-Px:x 指定串列埠,1=COM12=COM2

-Bx:傳輸速度(Baud rate), 4800, 9600, 19200 or 38400

例:

設定地球座標為 WGS84 格式時,鍵入 Sirfprog/Fdata58.dat –P1 –B4800 –Csh1 <Entry>

等設定完成後,資料會儲存於記憶體中。如果長期(20天以上)未送電使用,系統會回復到出廠時的設定値,您需要的設定値若與出廠設定値不同,就必須重新設定。

#### 5.2.2 附加軟體

SiRFdemo是提供GM-82接收架構和監控的軟體,能夠用這個軟體來監控GM-82接收的實際接收情形,分析接



收的記錄、更新接收軟體和更改接收機選項,參考setup.pdf 可以了解SiRFdemo軟體使用和操作時的更多資訊。

## 6、訂貨資訊

#### 6.1 產品種類

產品型號	輸出標準	備用電源型態		輸入電源	省電模式	連接型態	
<b>连阳空</b> 颁	TTL 或 RS-232	鋰電池	無	伏特		MCX	SMA
GM-82-A0X-5	RS-232	Y	-	5	Y	Y	-
GM-82-A0X-3	RS-232	Y	-	3	Y	Y	-
GM-82-A0A-5	RS-232	Y	-	5	Y	-	Y
GM-82-A0A-3	RS-232	Y	-	3	Y	-	Y
GM-82-A1X-5	RS-232	-	Y	5	-	Y	-
GM-82-A1X-3	RS-232	-	Y	3	-	Y	-
GM-82-A1A-5	RS-232	-	Y	5	-	-	Y
GM-82-A1A-3	RS-232	-	Y	3	-	-	Y
GM-82-T0X-5	TTL	Y		5	Y	Y	-
GM-82-T0X-3	TTL	Y		3	Y	Y	-
GM-82-T0A-5	TTL	Y		5	Y	-	Y
GM-82-T0A-3	TTL	Y		3	Y	-	Y
GM-82-T1X-5	TTL	-	Y	5	-	Y	-
GM-82-T1X-3	TTL	-	Y	3	-	Y	-
GM-82-T1A-5	TTL	-	Y	5	-	-	Y
GM-82-T1A-3	TTL	-	Y	3	-	-	Y

### 6.2 附件

延長天線種類:

(二) (1) (二) (1)						
型號	線材	長度	連接型態			
<u>空</u> 颁	2 米	5 米	MCX	SMA		
A-10003	Y		Y			
A-1000305		Y	Y			
A-30503	Y			Y		
A-3050305		Y		Y		

# 6.3 其它產品

SiRF START II 衛星接收機: GM-210系列

Palm Vx 衛星接收機:GM-250.

Palm M500/505 衛星接收機:GM-251.

掌上型衛星接收機: GM-100/GM-305/GM-101

CF Card型式衛星接收機:GM-270

藍芽衛星接收機: GR-230 迷你型衛星接收機: GR-211

## 7. 保證

本產品正常使用下,一年內發生故障,免費更換新品。



# 使用愉快!